- de Technische Information Handsender und Sensor der Installation hinzufügen
- Technical information
  Adding the hand-held transmitter and the sensor to the installation
- fr Informations techniques Ajout d'une télécommande et d'un capteur à l'installation
- nl Technische informatie Handzender en sensor aan installatie toevoegen



4036 630 128 0a 13.01.2022

Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße 2-4 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com







Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf der Becker-Homepage www.becker-antriebe.com unter "Downloads".

#### Sicherheitshinweise



VORSICHT

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Montage- und Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes!

## Handsender der Installation hinzufügen und Parameter einstellen

1. Sicherung einschalten	2. Antrieb fin- den	3. Ggfs. Antrieb auswählen	4. Kanal akti- vieren	5. Einstellm- odus einschal- ten
	Farbwechsel	gelb 1x	grün 1x 1 s	pulsiert hellblau
6. Gewünschte Parameter einstellen			7. Einstellmodus	verlassen
1 Je nach Ausfi	ihrung des Sens	ors.		
gel	b rot + + preset 1 s 1 s	blau auto off auto auto off auto	3 s	

## Sensor der Installation hinzufügen





## Sensor der Installation mit dem Handsender hinzufügen und dem Empfänger zuordnen

1. Sicherung einschalten		2. Geräteaus- wahlmodus ak- tivieren	3. Sensor auswählen	
1x grün		Farbwechsel	gelb 3x grün	
4. Sensor aktivieren		5. Geräteaus- wahlmodus bleibt aktiv	6.Empfänger der dem Sensor zugeordnet werden soll auswäh- len	
weiß 3x grün		weiß	1 s blau weiß	
7. Ggfs. ande- ren Empfänger8. Sensor dem Empfänger zu- ordnen		9. Zuordnung aufheben	10. Geräteauswahlmodus deakti- vieren	
r and a second s		1 s weiß	3 s	



You can find more information on these products in the "Downloads" section of the Becker homepage, www.becker-antriebe.com.

#### **Safety instructions**



Caution

Observe the safety instructions in the Assembly and Operating Instructions for the device in question!

## Adding the hand-held transmitter to the installation and setting parameters

1. Switch on the fuse	2. Find the drive	3. Select the drive as neces- sary	4. Activate the channel	5. Switch on setting mode
	Colour change	yellow 1x	green 1x 1 s	pulses light blue 1 x 1 s
6. Set the desire	d parameters		7. Exit setting mo	ode
i Depending or	n the sensor vers	sion.		
yel	low red	blue auto off auto	3 s	





## Adding a sensor to the installation with the hand-held transmitter and allocating to the receiver

1. Switch on the fuse		2. Activate device selec- tion mode	3. Select the sensor
1x green		Colour change	yellow 3x green
4. Activate the sensor		5. Device se- lection mode remains active	6. Select the receiver you wish to allocate the sensor to
white 3x green		white	1 x 1 s blue white
7. Select an- other receiver as necessary8. Allocate the sensor to the receiver		9. Cancel the allocation	10. Deactivate device selection mode
green 1 s white		1 s white	3 s





Vous trouverez de plus amples informations sur ces produits sur le site Internet de Becker à l'adresse www.becker-antriebe.com à la rubrique « Téléchargements ».

#### Consignes de sécurité



Prudence

Conformez-vous aux consignes de sécurité mentionnées dans la notice de montage et d'utilisation de l'appareil correspondant !

## Ajout d'une télécommande à l'installation et réglage des paramètres

1. Enclenchez le fusible	2. Recherchez le moteur	3. Sélectionnez le moteur au besoin	4. Activez le ca- nal	5. Mettez le mode de ré- glage sous ten- sion
	Changement de couleur	jaune 1x	vert 1x 1 s	clignote bleu clair
6. Réglez les par <b>i Selon la versi</b>	amètres souhaité: <b>on du capteur.</b>	S	7. Quittez le moc	le de réglage
jau	ne rouge + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	bleu auto off auto auto uto	3 s	

## Ajout d'un capteur à l'installation





# Ajout d'un capteur à l'installation à l'aide de la télécommande et affectation au récepteur

1. Enclenchez le fusible		2. Activez le mode de sélec- tion de l'appa- reil	3. Sélectionnez le capteur	
1 fois en vert		Changement de couleur	jaune 3 fois en vert	
4. Activez le capteur		5. Le mode de sélection de l'appareil reste actif	6. Sélectionnez le récepteur qui doit être affecté au capteur	
blanc 3 fois en vert		blanc	1 s bleu 1 s blanc	
7. Sélectionnez8. Affectez le capteur au ré- cepteur		9. Annulez l'af- fectation	10. Désactivez le mode de sélec tion de l'appareil	
vert blanc		1 s blanc	3 s	



Meer informatie over deze producten vindt u op de Becker-website www.becker-antriebe.com onder "Downloads".

### Veiligheidsaanwijzingen



Voorzichtig Raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de montage- en gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat!

## Handzender aan de installatie toevoegen en parameters instellen

1. Zekering in- schakelen	2. Buismotor 3. Eventueel zoeken buismotor se- lecteren		4. Kanaal acti- veren	5. Instelmodus inschakelen
	Kleurwissel	geel 1x	groen 1x 1 s	pulseert lichtblauw 1x 1 s
6. Gewenste par	ameters instellen		7. Instelmodus v	erlaten
i Afhankelijk van de uitvoering van de sensor.				
ger	el rood + preset 1 s 1 s	blauw auto off auto	3 s	



Sensor aan de installatie toevoegen						
1. Zekering inschakelen 2. Buismotor z		zoeken	3. Buismotor selecteren			
1x groen	Contraction of the second seco	Kleurwissel	geel 1 s			
4. Sensor activeren	1	5. Installatie afsluiten				
	groen		3 s			

## Sensor aan installatie met de handzender toevoegen en aan ontvanger toewijzen

1. Zekering inschakelen		2. Apparaatse- lectiemodus activeren	3. Sensor selecteren
1x groen		Kleurwissel	geel 3x groen
4. Sensor activer	en	5. Apparaatse- lectiemodus blijft actief	6. Ontvanger selecteren die aan de sensor moet worden toege- wezen
wit 3x groen		wit	1 s blauw 1 s wit
7. Eventueel een andere8. Sensor aan ontvanger toe- wijzenontvanger se- lecterenwijzen		9. Toewijzing opheffen	10. Apparaatselectiemodus de- activeren
groen 1 s wit		1 s wit	3 s







