

Markisen NHK Mitnehmerset DW78

Für Rohrantriebe Modell E33 und C33 bis 40 Nm

Montage des Mitnehmers



VORSICHT

Den Mitnehmer niemals mit der Welle verschrauben. Achten Sie zwingend auf die richtige Montagerichtung des Mitnehmers. Die Pfeile auf dem weißen Ring des Mitnehmers müssen in Aufwickel-Richtung zeigen.
 Stellen Sie sicher, dass vor motorischem Betrieb der Anlage die Nothandkurbel ausgehakt ist.

$\leq 20 \text{ Nm}$ $\geq 30 \text{ Nm}$ $6-7 \text{ Nm}$
 KLACK
 M6x12 (9901 250 091 2)
 1. 2. 3.

Klick-Klick-Klick ✓
 STOP ✗

Demontage des Mitnehmers

1. 2. 3.