

homee CentronicPLUS Cube

nl

Montage- en gebruiksaanwijzing

CentronicPlus uitbreiding voor de homee Brain Cube

4036 630 199 0a 02.11.2022

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Licentie-informatie over OpenSource Software	5
Garantieverlening	6
Veiligheidsaanwijzingen.....	7
Doelmatig gebruik.....	8
Montage en inbedrijfstelling.....	10
Schoonmaken	11
Afvalverwijdering.....	11
Technische gegevens	12
Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming.....	14

Algemeen



Met deze besturing kunt u een verbinding tussen de besturing en compatibele ontvangers tot stand brengen.

Dit apparaat kenmerkt zich door een eenvoudige bediening.

Neem bij de installatie evenals bij de instelling van het apparaat goed nota van deze montage- en gebruiksaanwijzing.



Verklaring pictogrammen

	VOORZICHTIG	VOORZICHTIG markeert een gevaar dat tot letsel kan leiden, wanneer dit niet wordt vermeden.
	OPGELET	OPGELET markeert maatregelen voor het vermijden van materiële schade.
		Duidt op gebruikstips en andere nuttige informatie.

Licentie-informatie over OpenSource Software

In dit apparaat wordt vrije/OpenSource software gebruikt.

De licentieteksten van de telkens gebruikte software onder licentie kunnen worden bekeken in de homee App of kunnen op www.becker-antriebe.com/licenses worden gedownload.

Schriftelijk aanbod voor toesturen van licentieteksten:

Op verzoek zal Becker-Antriebe de licentieteksten van de gebruikte gelicentieerde software tegen kostprijs op een USB-stick of soortgelijke gegevensdrager ter beschikking stellen. Neem hiervoor contact op met: licenses@becker-antriebe.com



Garantieverlening

Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamenteel letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende montage- en gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen.

Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan.

De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMC-voorschriften.

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene aanwijzingen

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing!
- Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimten.
- Houd personen uit de buurt van het bewegingsgebied van de installaties.
- Houd kinderen uit de buurt van besturingen.
- Neem de bepalingen in acht die specifiek voor uw land van toepassing zijn.
- Zet geen voorwerpen op de besturing.



Voorzichtig

- **Wanneer de installatie door één of meerdere zenders wordt bestuurd, dan moet het bewegingsgebied van de installatie gedurende de bediening te overzien zijn.**
- **Houd het verpakkingsmateriaal zoals bijv. folie uit de buurt van kinderen. Bij misbruik bestaat gevaar voor verstikking.**
- **Schakel de besturing onmiddellijk uit, wanneer de behuizing van de besturing is beschadigd of wanneer vloeistoffen binnengedrongen zijn.**



Opgelet

- **Laat geen voorwerpen op de besturing vallen.**
- **Voordat u de besturing gebruikt, wacht u tot de besturing zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast. Bij grote verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid kan zich binnenin de besturing condens vormen, die een kortsluiting kan veroorzaken.**

Doelmatig gebruik

De besturing in deze gebruiksaanwijzing moet worden gecombineerd met een ho-mee Brain Cube en mag uitsluitend binnen worden gebruikt voor de aansturing van met CentronicPlus compatibele draadloze buismotoren en draadloze besturingen.

- **Let erop dat draadloze installaties niet in gebieden met een verhoogd risico op storingen gebruikt mogen worden (bijv. ziekenhuizen, luchthavens).**

- De afstandsbediening is uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties waarbij een functiestoring in de zender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of goederen oplevert of waar dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is afgedekt.
- De gebruiker geniet geen enkele bescherming tegen storingen door andere telecommunicatie-installaties en eindapparatuur (bijv. ook door draadloze installaties die volgens de regels in hetzelfde frequentiebereik werken).
- Verbind draadloze ontvangers uitsluitend met door de fabrikant goedgekeurde apparaten en installaties.




- **Let erop dat de besturing niet in het bereik van metalen oppervlakken of magnetische velden wordt geïnstalleerd en gebruikt.**
- **Draadloze installaties die op dezelfde frequentie zenden, kunnen aanleiding geven tot storing van de ontvangst.**
- **Houd er rekening mee dat de reikwijdte van het radiosignaal door de wetgever en door bouwkundige maatregelen is beperkt.**



Montage en inbedrijfstelling

Zet de besturing met de onderkant passend op de homee Brain Cube of op een reeds aanwezige draadloze uitbreiding.



Voor de inbedrijfstelling met de homee Brain Cube installeert u op uw smartphone of tablet de homee APP van homee GmbH en volgt u de daarin gegeven instructies.

Schoonmaken

Maak het apparaat alleen met een geschikte doek schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die het oppervlak kunnen aantasten.

Afvalverwijdering



Het pictogram met de doorgekruiste afvalcontainer op het product duidt op de verplichting om het apparaat gescheiden van het gewone huisvuil af te voeren. Dit product moet aan het einde van zijn gebruikscyclus gescheiden worden afgegeven bij een verzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Het verpakkingsmateriaal moet dienovereenkomstig vakkundig worden afgevoerd.



Technische gegevens

Besturing	homee CentronicPLUS Cube
Voedingsspanning	5 V DC
Stroomverbruik	< 70 mA
Toegestane omgevings-temperatuur	-10 tot +55 °C
Max. omgevingsluchtvochtigheid	< 80% (niet-condenserend)
Beschermklasse	IP 20
Afmetingen (h x b x d)	53 x 50,5 x 50,5 mm
Gewicht	68 g

Besturing	homee CentronicPLUS Cube
Uitgezonden maximaal zendvermogen	≤ 25 mW
Radiofrequentie	868,3 MHz

De maximale reikwijdte van het radiosignaal bedraagt bij en in het gebouw tot 15 m en in het vrije veld tot 150 m.



Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Becker-Antriebe GmbH dat deze draadloze installatie voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.becker-antriebe.com/ce



Technische wijzigingen voorbehouden.





BECKER