

homee CentronicPLUS Cube

it

Istruzioni per il montaggio e l'impiego

Estensione CentronicPlus per homee Brain Cube

4036 630 200 0a 02.11.2022

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

Indice

In generale	3
Informazioni sulla licenza per il software OpenSource	5
Garanzia.....	6
Istruzioni di sicurezza	7
Utilizzo previsto.....	8
Montaggio e messa in funzione	10
Pulizia	11
Smaltimento	11
Dati tecnici	12
Dichiarazione di conformità UE semplificata	14

In generale

Con questo comando è possibile stabilire una connessione tra il comando e i ricevitori compatibili.

Questo apparecchio si caratterizza per la sua semplicità di utilizzo.

Attenersi alle presenti istruzioni per il montaggio e l'impiego durante l'installazione e l'impostazione dell'apparecchio.



Spiegazione dei pittogrammi

	PRUDENZA	PRUDENZA contraddistingue un pericolo che, se non evitato, può provocare lesioni fisiche.
	ATTENZIONE	ATTENZIONE contraddistingue le misure da adottare al fine di evitare danni alle cose.
		Suggerimenti per applicazioni e altre informazioni utili.

Informazioni sulla licenza per il software OpenSource

In questo apparecchio è integrato un software gratuito/OpenSource.
Le informazioni sulla licenza per il software concesso in licenza possono essere visualizzate nell'App homee o possono essere scaricate al seguente indirizzo www.becker-antriebe.com/licenses.

Offerta scritta per ricevere le informazioni sulla licenza:

Su richiesta, Becker-Antriebe fornirà le informazioni sulla licenza per il software concesso in licenza utilizzato a prezzo di costo su una chiavetta USB o un supporto dati simile. Al riguardo si prega di contattare l'indirizzo: licenses@becker-antriebe.com



Garanzia

Modifiche costruttive e installazioni improprie eseguite in contrasto alle presenti istruzioni e a ogni altra nostra indicazione possono provocare gravi lesioni al corpo e alla salute dell'utilizzatore, ad es. contusioni. Qualsiasi modifica potrà essere realizzata solo in seguito ad accordo con noi e previa nostra autorizzazione. Le nostre indicazioni, in particolare quelle contenute nelle presenti istruzioni per il montaggio e l'impiego, devono essere assolutamente rispettate.

Non è permessa nessuna ulteriore trasformazione dei prodotti contraria all'utilizzo per il quale il prodotto è stato espressamente concepito.

I fabbricanti dei prodotti finiti gli installatori devono verificare che durante l'utilizzo dei nostri prodotti siano osservate e rispettate tutte le necessarie disposizioni legali e delle autorità in merito alla fabbricazione del prodotto finito, alla sua installazione e all'assistenza dei clienti, in particolare le attuali norme in vigore sulla compatibilità elettromagnetica.

Istruzioni di sicurezza

Indicazioni generali

- Conservare le presenti istruzioni!
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.
- Tenere le persone lontano dalla zona di movimento degli impianti.
- Tenere i bambini lontano dai dispositivi di comando.
- Osservare le disposizioni nazionali in materia.
- Non appoggiare oggetti sul comando.



Prudenza

- **Se l'impianto viene controllato da uno o più trasmettitori, la zona di movimento dell'impianto deve essere visibile durante il funzionamento.**
- **Tenere i bambini lontano dal materiale di imballaggio, come ad es. le pellicole. L'uso improprio può comportare il rischio di soffocamento.**
- **Spegnere subito il comando se la scatola del comando è danneggiata o se vi sono penetrati liquidi.**



Attenzione

- **Non far cadere oggetti sul comando.**
- **Prima di utilizzare il comando, attendere fino a quando quest'ultimo non raggiunge la temperatura ambiente. In caso di notevoli differenze di temperatura e umidità, all'interno del comando può formarsi condensa, la quale può causare un cortocircuito.**

Utilizzo previsto

Il comando descritto nel presente manuale deve essere combinato con un'unità homee Brain Cube e deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni per il comando di operatori radio e dispositivi di comando radio compatibili con CentronicPlus.

- Tenere presente che gli impianti radio non possono essere utilizzati in aree caratterizzate da elevato rischio di interferenze (ad es. ospedali, aeroporti).

- Il comando a distanza è consentito solo per apparecchi e impianti laddove un'anomalia di funzionamento nel trasmettitore o nel ricevitore non crei pericolo per persone, animali o cose o tale rischio sia coperto da altri dispositivi di sicurezza.
- L'utente non è protetto da eventuali interferenze generate da altri impianti rice-trasmittenti (ad es. ricetrasmittenti che operano sulla stessa lunghezza d'onda).
- Collegare il ricevitore radio esclusivamente ad apparecchi e impianti autorizzati dal costruttore.




- **Assicurarsi che il comando non venga installato ed utilizzato nell'area di superfici metalliche o campi magnetici.**
- **Gli impianti radio che trasmettono sulla stessa frequenza possono determinare anomalie del ricevitore.**
- **Tenere presente che la portata del segnale radio è limitata dalla legislazione vigente e dai provvedimenti costruttivi.**



Montaggio e messa in funzione

Posizionare il comando con il lato inferiore su un'unità homee Brain Cube o su un'espansione radio già presente in modo che si incastrino perfettamente l'uno sull'altra.



Per la messa in funzione con homee Brain Cube, installare l'app homee di homee GmbH sul proprio dispositivo portatile e seguire le istruzioni ivi riportate.

Pulizia

Pulire l'apparecchio solo con un panno idoneo. Non utilizzare detergenti che potrebbero danneggiare la superficie.

Smaltimento



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul prodotto indica che il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere consegnato separatamente presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'imballo deve essere smaltito correttamente.



Dati tecnici

Comando	homee CentronicPLUS Cube
Tensione di alimentazione	5 V CC
Consumo di energia	< 70 mA
Temperatura ambiente consentita	Da -10 a +55 °C
Umidità ambiente max.	< 80% (senza condensa)
Indice di protezione	IP 20
Dimensioni (A x L x P)	53 x 50,5 x 50,5 mm
Peso	68 g
Massima potenza a radio-frequenza trasmessa	≤ 25 mW

Comando	homee CentronicPLUS Cube
Frequenza radio	868,3 MHz

La portata radio massima può raggiungere i 15 m all'interno e in prossimità di edifici e i 150 m in campo aperto.



Dichiarazione di conformità UE semplificata

Becker-Antriebe GmbH dichiara che il presente impianto radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.becker-antriebe.com/ce



Con riserva di modifiche tecniche.





BECKER