

# homee CentronicPLUS Cube

**hu**

**Szerelési és kezelési útmutató**

**CentronicPlus bővítés a homee Brain Cube számára**

4036 630 202 0a 02.11.2022

Becker-Antriebe GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 2-4  
35764 Sinn/Germany  
[www.becker-antriebe.com](http://www.becker-antriebe.com)



**BECKER**

# Tartalomjegyzék



Általános tudnivalók .....	3
Licencinformációk nyílt forráskódú szoftverhez.....	4
Szavatosság .....	5
Biztonsági tudnivalók.....	6
Rendeltetésszerű használat .....	8
Szerelés és üzembe helyezés.....	10
Tisztítás.....	11
Ártalmatlanítás.....	11
Műszaki adatok.....	12
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat .....	14

# Általános tudnivalók

Ezzel a vezérléssel kapcsolatot létesíthet a vezérlő és a kompatibilis vevők között. A készüléket könnyű működtetni.

Kérjük, vegye figyelembe a szerelési és kezelési útmutatóban leírtakat a készülék felszerelésénél és beállításánál.

## Piktogramok magyarázata

	<b>VIGYÁZAT</b>	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	<b>FIGYELEM</b>	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.



# Licencinformációk nyílt forráskódú szoftverhez

E készülékben ingyenes / nyílt forráskódú szoftver használatára kerül sor. A felhasznált licencelt szoftverek licencszövegei megtekinthetők a homee App programban, vagy letölthetők a [www.becker-antriebe.com/licenses](http://www.becker-antriebe.com/licenses) weboldalról.

## **Írásbeli ajánlat a licencszövegek átvételére:**

Kérésre a Becker-Antriebe vállalat USB stícken vagy hasonló adathordozón biztosítja az egyes telepített licencprogramok szövegét önköltségi áron. Ennek érdekében kérjük, írjon a következő e-mail címre: [licenses@becker-antriebe.com](mailto:licenses@becker-antriebe.com)

# Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.



# Biztonsági tudnivalók

## Általános tudnivalók

- Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót!
- Csak száraz helyiségben használja.
- Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.
- A vezérlőket tartsa távol gyermekektől.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a vezérlőre.



### Vigyázat

- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **A csomagolóanyagokat, mint pl. a fóliákat tartsa gyermekektől távol. Helytelen használat esetén fulladási veszély merülhet fel.**
- **Azonnal kapcsolja ki a vezérlést, ha a vezérlő háza megsérült, vagy folyadék hatolt be.**

## Figyelem

- **Ne ejtsen semmilyen tárgyat a vezérlőre.**
- **Mielőtt a vezérlőt használná, várjon, amíg a vezérlő alkalmazkodik a környezeti hőmérsékletéhez. Nagy hőmérséklet-vagy páratartalom-különbségek esetén a vezérlés belsejében páralecsapódásra kerülhet sor, amely rövidzárlatot okozhat.**



# Rendeltetésszerű használat

A jelen utasításban szereplő vezérlőt egy homee Brain Cube készülékkel kell kombinálni, és kizárólag belső térben, a CentronicPlus kompatibilis rádiós hajtóművek és rádióvezérlések irányításához szabad használni.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvencia-tartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.






- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.**
- **Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.**
- **Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.**



# Szerelés és üzembe helyezés

Helyezze a vezérlőt az alsó oldalával alakzáró mödona homee Brain Cube készülékre vagy a már meglévő rádiós bővítőre.



A homee Brain Cube üzembe helyezéséhez telepítse a homee GmbH homee APP-ját a mobil végkészülékére, és kövesse az abban található utasításokat.

# Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószer, amely megtámadhatja a felületet.

# Ártalmatlanítás



A terméken található áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezt a terméket élettartama végén külön kell leadni az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak gyűjtőhelyén.

A csomagolóanyagot is ennek megfelelően, szakszerűen kell ártalmatlanítani.



# Műszaki adatok

Vezérlés	homee CentronicPLUS Cube
Tápfeszültség	5 V DC
Áramfogyasztás	< 70 mA
Megengedett környezeti hőmérséklet	-10 és +55 °C között
Max. környezeti páratartalom	< 80 % (nem kondenzáló)
Védelmi típus	IP 20
Méretetek (H x Sz x M)	53 x 50,5 x 50,5 mm
Tömeg	68 g

Vezérlés	homee CentronicPLUS Cube
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	$\leq 25$ mW
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 15 m, szabadban 150 m.



# Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:  
[www.becker-antriebe.com/ce](http://www.becker-antriebe.com/ce)



A műszaki változtatás joga fenntartva.





**BECKER**