


# Technische Information

## Plattenlager kpl. Art.-Nr.: 4931 200 084 0 passend für Rohrantriebe R12/17 HK bis R120/11 HK



### Montagehinweis:

Das Plattenlager 1) wird an die Wand geschraubt.

Die Distanzringe 2) werden mit den Schrauben 3) an die Platte 4) montiert (Schrauben mit Anziehdrehmoment  $M_A = 20-23$  Nm anziehen).

Platte 4) mit Schrauben 6) Federringen 7) und Muttern 8) am Rohrantrieb mit HK anschrauben ( $M_A = 9-10$  Nm) und in das Plattenlager 1) eingehängen.

Anschließend wird zur Sicherung gegen Herausfallen der Splint 5) eingesteckt.

Technische Änderungen vorbehalten



# BECKER

BECKER-Antriebe GmbH  
D-35764 Sinn / Germany

