

# R12/17C

## Versione: SEF T1

### **it** Istruzioni per il montaggio e l'impiego

## **Operatori tubolari con radiorecettore per sistemi di protezione solare con sistema di bloccaggio**

Informazioni importanti per:

- il montatore / • l'elettricista specializzato / • l'utilizzatore

Consegnare la presente documentazione a chi di competenza!

Le presenti istruzioni originali devono essere conservate con cura dall'utilizzatore.

**C+plug**



## Indice

In generale .....	3
Garanzia.....	3
Istruzioni di sicurezza .....	4
Indicazioni per l'utilizzatore .....	4
Indicazioni per il montaggio e la messa in funzione.....	4
Utilizzo adeguato del prodotto.....	6
Montaggio e smontaggio del cavo di collegamento ad innesto.....	6
Montaggio del cavo di collegamento ad innesto.....	6
Smontaggio del cavo di collegamento ad innesto per operatori tubolari di Ø45 / Ø58 .....	7
Montaggio.....	8
Montaggio dell'operatore .....	8
Smontaggio del perno Ø45 .....	8
Montaggio della ruota di trascinamento con relativa sicurezza .....	8
Fissaggio dell'operatore contro uno spostamento assiale.....	9
Collegamento della ruota di trascinamento al rullo di avvolgimento Ø45 .....	9
Montaggio dell'operatore al rullo .....	9
Messa in funzione .....	10
Gestione intelligente dell'installazione .....	11
Programmazione del trasmettitore master .....	11
Verifica dell'assegnazione del senso di rotazione.....	12
Impostazione dei fine corsa .....	12
Cancellazione dei finecorsa .....	13
Fine corsa intermedio I in DISCESA .....	14
Fine corsa intermedio II in posizione Salita .....	14
Programmazione di ulteriori trasmettitori .....	15
Cancellazione dei trasmettitori .....	15
Sovrascrittura del trasmettitore .....	16
Smaltimento .....	17
Manutenzione.....	17
Dati tecnici Ø45 .....	17
Cosa fare, se...? .....	18
Dichiarazione di conformità .....	19

## In generale

Questi operatori tubolari sono prodotti di qualità elevata con le seguenti caratteristiche:

- Ottimizzati per impianti di protezione solare dotati di sistema di bloccaggio
- Fine corsa di bloccaggio e sbloccaggio liberamente programmabili
- Riconoscimento automatico del fine corsa alto
- Riconoscimento automatico del fine corsa basso all'attivazione del sistema di bloccaggio
- Più operatori collegabili elettricamente in parallelo
- Compatibili con gli operatori dotati di fine corsa elettronico (cavo di alimentazione a 4 fili)
- Ampia gamma di comandi del costruttore utilizzabili
- Un esercizio che non logora impianto ed operatore aumentandone così la durata
- Possibilità di comando individuale, da più punti, di gruppo e sottogruppo via radio
- Nessun cablaggio verso interruttori o comandi a relè
- Operatore e trasmettitore liberamente combinabili
- Semplice impostazione dei fine corsa direttamente dal trasmettitore
- Possibilità di impostazione di una posizione intermedia I in direzione discesa
- Possibilità di impostazione di una posizione intermedia II in direzione salita
- Flessibilità nella programmazione dei gruppi, in ogni momento e senza dover modificare il tipo di montaggio
- Per il cavo di collegamento ad innesto

Attenersi alle presenti istruzioni per il montaggio e l'impiego durante l'installazione e la regolazione dell'apparecchio.



La data di produzione risulta dalle prime quattro cifre del numero di serie.

Le cifre 1 e 2 indicano l'anno e le cifre 3 e 4 indicano la settimana.

Esempio: settimana 24 nell'anno 2012

N. di serie	1224XXXXX
-------------	-----------

## Spiegazione dei pittogrammi

	<b>PRUDENZA</b>	PRUDENZA contraddistingue un pericolo che, se non evitato, può provocare lesioni fisiche.
	<b>ATTENZIONE</b>	ATTENZIONE contraddistingue le misure da adottare al fine di evitare danni alle cose.
		Suggerimenti per applicazioni e altre informazioni utili.

## Garanzia

Modifiche costruttive e installazioni improprie eseguite in contrasto alle presenti istruzioni e a ogni altra nostra indicazione possono provocare gravi lesioni al corpo e alla salute dell'utilizzatore, ad es. contusioni. Qualsiasi modifica potrà essere realizzata solo in seguito ad accordo con noi e previa nostra autorizzazione. Le nostre indicazioni, in particolare quelle contenute nelle presenti istruzioni per il montaggio e l'impiego, devono essere assolutamente rispettate.

Non è permessa nessuna ulteriore trasformazione dei prodotti contraria all'utilizzo per il quale il prodotto è stato espressamente concepito.

I fabbricanti dei prodotti finiti gli installatori devono verificare che durante l'utilizzo dei nostri prodotti siano osservate e rispettate tutte le necessarie disposizioni legali e delle autorità in merito alla fabbricazione del prodotto finito, alla sua installazione e all'assistenza dei clienti, in particolare le attuali norme in vigore sulla compatibilità elettromagnetica.



## Istruzioni di sicurezza

Lo scopo delle seguenti istruzioni di sicurezza e dei seguenti avvisi è quello di prevenire pericoli e di evitare possibili danni a persone e cose.

### Indicazioni per l'utilizzatore

#### Indicazioni generali

- I lavori e qualsiasi altra attività, compresi i lavori di manutenzione e di pulizia, eseguiti su installazioni elettriche e sul restante impianto, devono essere eseguiti solo da personale specializzato, in particolare da elettricisti specializzati.
- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensorie o mentali limitate o carenza di esperienza e/o conoscenza, purché siano sorvegliate o siano state istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli impianti devono essere controllati regolarmente dal personale specializzato al fine di accertarne l'usura o il danneggiamento.
- Non utilizzare assolutamente gli impianti danneggiati fino a riparazione avvenuta per opera del tecnico.
- Non utilizzare gli impianti in presenza di persone o cose nella zona di pericolo.
- Durante il funzionamento, fare attenzione alla zona di pericolo dell'impianto.
- Durante lavori di manutenzione e di pulizia agli impianti, o nelle loro immediate vicinanze, disattivare l'impianto e disconnetterlo dalla rete di alimentazione.
- Assicurarci che tra gli elementi mobili e gli oggetti limitrofi vi sia una distanza di almeno 40 cm.



#### Prudenza

#### Istruzioni di sicurezza per evitare lesioni gravi.

- **Eliminare o proteggere le zone di possibile schiacciamento e taglio.**

### Indicazioni per il montaggio e la messa in funzione

#### Indicazioni generali

- Osservare le istruzioni di sicurezza della norma EN 60335-2-97. Attenzione: le presenti istruzioni di sicurezza non rappresentano una lista esaustiva, poiché questa norma non può tenere conto di tutte le fonti di pericolo. Ad esempio, la struttura del prodotto comandato, il funzionamento dell'operatore in un determinato tipo di installazione oppure l'applicazione del prodotto finale nello spazio di transito dell'utilizzatore finale non possono essere considerati dal fabbricante dell'operatore tubolare. In caso di domande e/o incertezze relativamente alle istruzioni di sicurezza contenute nella norma rivolgersi al produttore del rispettivo prodotto parziale o finale.
- Osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di installazioni elettriche.
- I lavori e qualsiasi altra attività, compresi i lavori di manutenzione e di pulizia, eseguiti su installazioni elettriche e sul restante impianto, devono essere eseguiti solo da personale specializzato, in particolare da elettricisti specializzati.
- Usare esclusivamente pezzi di ricambio, utensili e dispositivi ausiliari autorizzati dal costruttore. Prodotti esterni non autorizzati o modificazioni dell'impianto e degli accessori compromettono la Vostra sicurezza e quella di terzi, per questo è vietato l'impiego di prodotti esterni non autorizzati o l'esecuzione di modifiche non concordate con noi e non autorizzate da noi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni provocati dalla mancata osservanza di quanto sopra.
- Installare i dispositivi di comando ad un'altezza superiore a 1,5 m, ma lontano dagli elementi mobili, e in modo che il prodotto da utilizzare sia in vista.
- I dispositivi di comando fissi devono essere montati a vista.

- La coppia nominale e la durata d'inserzione devono essere scelte in base ai requisiti del prodotto da utilizzare.  
Dati tecnici – La coppia nominale e la durata di servizio sono riportate sul contrassegno di fabbrica dell'operatore tubolare.
- Le parti mobili dell'operatore vanno montate ad un'altezza superiore a 2,5 m rispetto al suolo o altra base che garantisce l'accesso all'operatore.
- Per il funzionamento sicuro dell'impianto, dopo la messa in funzione impostare/programmare correttamente i finecorsa.
- Gli operatori forniti con cavo di alimentazione "tipo H05VV-F" devono essere utilizzati solo in ambienti interni.
- Gli operatori con cavo di alimentazione H05RR-F, S05RN-F o 05RN-F possono essere utilizzati all'aperto e in ambienti interni.
- Per l'accoppiamento dell'operatore con la parte azionata utilizzare solo componenti riportati nell'attuale catalogo prodotti per accessori meccanici del costruttore. Questi devono essere montati secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
- Se l'operatore viene utilizzato per teli in un'area con indicazioni speciali (ad es. vie di fuga, zone di pericolo, aree di sicurezza) devono essere rispettate le disposizioni e le norme di volta in volta applicabili.



### **Prudenza**

#### **Istruzioni di sicurezza per evitare lesioni gravi.**

- **Durante il loro funzionamento, alcuni componenti degli impianti ed apparecchi elettrici o elettronici, ad es. l'alimentatore, sono sotto una tensione elettrica pericolosa. Interventi sull'impianto da parte di personale non qualificato o la non osservanza delle indicazioni di pericolo possono causare lesioni personali o danni alle cose.**
- **Toccare con prudenza l'operatore tubolare, poiché a causa della tecnologia quest'ultimo si surriscalda durante il funzionamento.**
- **Prima di iniziare l'installazione, disattivare tutte le linee e i dispositivi di comando che non sono assolutamente necessari.**
- **Eliminare o proteggere le zone di possibile schiacciamento e taglio.**
- **Durante l'installazione dell'operatore tubolare prevedere una possibilità di sezionamento dalla rete su tutti i poli con almeno un angolo di apertura del contatto di 3 mm per ogni polo (norma EN 60335).**
- **Se viene danneggiato il cavo di alimentazione dell'operatore tubolare, è necessario sostituirlo con un cavo dello stesso tipo disponibile presso il produttore dell'operatore tubolare.**

### **Attenzione**

#### **Istruzioni di sicurezza per evitare danni alle cose.**

- **Assicurarsi che tra gli elementi mobili e gli oggetti limitrofi vi sia una distanza sufficiente.**
- **L'azionamento non deve essere trasportato per mezzo del cavo di alimentazione.**
- **Verificare il corretto fissaggio di tutti i collegamenti ad innesto e delle viti di fissaggio dei supporti.**
- **Assicurarsi che sull'azionamento tubolare non ci sia niente che faccia resistenza come, ad esempio, attacchi del telo, viti.**



## Utilizzo adeguato del prodotto

Il tipo di operatore descritto nelle presenti istruzioni è idoneo esclusivamente per il funzionamento di impianti di protezione solare dotati di sistema di bloccaggio. Per funzionare correttamente, questi operatori tubolari necessitano di un arresto fisso del fine corsa superiore (protezione solare retratta).

L'impiego in impianti accoppiati è possibile solo se tutti i sottosistemi operano in perfetta sincronia e raggiungono i fine corsa nello stesso momento.

Per impianti di avvolgibili, utilizzare soltanto i tipi di operatori tubolari idonei.

Questo tipo di operatore tubolare è progettato per avvolgibili singoli (un operatore per ogni rullo di avvolgimento).

Questo tipo di operatore tubolare non deve essere utilizzato in aree soggette a rischi di esplosione.

Il cavo alimentazione non è adatto per il trasporto dell'operatore. Pertanto trasportare sempre l'operatore dal tubo dell'alloggiamento.

Altre applicazioni, impieghi e modifiche non sono consentiti per ragioni di sicurezza a tutela dell'utilizzatore e di terzi, poiché possono pregiudicare la sicurezza dell'impianto e provocare il rischio di danni a persone e cose. In questi casi non sussiste una responsabilità da parte del costruttore per i danni provocati dalla mancata osservanza di quanto sopra.

Per il funzionamento dell'impianto o per la sua riparazione attenersi alle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni. Il costruttore dell'operatore non risponde dei danni provocati da un uso improprio dell'impianto.


## Montaggio e smontaggio del cavo di collegamento ad innesto

### Montaggio del cavo di collegamento ad innesto

Inserire il cavo di collegamento **privo di tensione** nella testa dell'operatore fino ad avvertire lo scatto della protuberanza d'arresto. Se necessario, per premere utilizzare un adeguato cacciavite a taglio. Inserire il cacciavite in una delle due previste scanalature sul connettore.

Controllare l'avvenuto innesto.

**C+plug**



1 = Protuberanza di arresto

## Smontaggio del cavo di collegamento ad innesto per operatori tubolari di Ø45 / Ø58



### Prudenza


Prima dello smontaggio è necessario disconnettere il cavo di collegamento dall'alimentazione di corrente.

Inserire un adeguato cacciavite a taglio al centro dell'incavo della staffa d'arresto fino alla battuta, in modo tale che la staffa d'arresto rilasci la protuberanza d'arresto sul connettore.

A questo punto è possibile estrarre il cavo di collegamento unitamente al cacciavite a taglio.

Ø45 / Ø58

**C-plug**



A = Staffa d'arresto



**BECKER**

## Montaggio

### Montaggio dell'operatore

#### Attenzione


**Per l'accoppiamento dell'operatore con la parte azionata utilizzare solo componenti riportati nell'attuale catalogo prodotti per accessori meccanici del costruttore.**

Il montatore deve innanzitutto verificare che la muratura o il sistema da motorizzare (coppia dell'operatore più peso del telo) siano sufficientemente resistenti.



#### Prudenza

**Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. Prima di iniziare il montaggio, disconnettere e bloccare l'alimentazione di corrente. Si prega di consegnare le allegate informazioni di allacciamento all'elettroinstallatore incaricato di effettuare i lavori.**




Determinare lo spazio laterale necessario (M) misurando la testa dell'operatore e il supporto a muro. La dimensione utile del cassonetto (X) meno il spazio laterale necessario (M) e il supporto calotta (G) danno la lunghezza (L) del rullo di avvolgimento:  $L=X-M-G$ .

Il spazio laterale necessario (M) varia in funzione della combinazione di operatore e supporto a muro.


Fissare quindi il supporto a parete e il supporto calotta. Attenzione all'orientamento ad angolo retto del rullo di avvolgimento rispetto alla parete e un gioco assiale sufficiente del sistema montato.

### Smontaggio del perno Ø45



Il perno (2) si blocca automaticamente quando inserito. Per smontare il perno (2), spingere verso l'alto la placchetta di sicurezza (1) ed estrarre il perno (2).


### Montaggio della ruota di trascinamento con relativa sicurezza



Inserire la ruota di trascinamento (1) sul rullo di trasmissione dell'operatore tubolare. La posizione d'innesto della sicurezza della ruota di trascinamento (2) è determinata dalla sua forma. Durante l'innesto della sicurezza della ruota di trascinamento (2) nel foro d'arresto (4) prestare attenzione al corretto scatto della protuberanza d'arresto (3). Questo viene confermato da un clic. Tirare la ruota di trascinamento (1) per verificare il corretto fissaggio della sicurezza.



## Fissaggio dell'operatore contro uno spostamento assiale



Per fissare l'operatore contro uno spostamento assiale, si consiglia di avvitare la ruota di trascinamento al rullo.

### Attenzione

**Non forare mai il rullo di avvolgimento in prossimità dell'operatore!**

## Collegamento della ruota di trascinamento al rullo di avvolgimento Ø45


Dimensioni operatore [mm]	Ø rullo di trascinamento [mm]	Coppia max. [Nm]	Viti di fissaggio Ruota di trascinamento (4 pezzi)
Ø 45	Ruota di trascinamento in plastica 50 - 70 mm	25	Vite per lamiera Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	Ruota di trascinamento in plastica 50 - 85 mm per riconoscimento ostacolo	40	Vite per lamiera Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	Ruota di trascinamento in pressofuso 50 - 85 mm	50	Vite per lamiera Ø 4,8 x 9,5 mm

Consigliamo di avvitare al rullo di avvolgimento anche il supporto calotta.

### Attenzione


**In fase di inserimento non martellare l'operatore tubolare nel rullo e non lasciare cadere l'operatore nel rullo di avvolgimento!**

## Montaggio dell'operatore al rullo




### In caso di rulli di avvolgimento profilati:

In alcune ruote di trascinamento è possibile compensare le tolleranze d'ampiezza della scanalatura di diversi rulli di avvolgimento ruotando la ruota di trascinamento in una diversa rientranza della scanalatura. Le diverse dimensioni delle rientranze delle scanalature consentono all'operatore di incastrarsi perfettamente.



### In caso di rulli di avvolgimento tondi:


Creare prima sul lato motore una scanalatura per poter infilare il dente della corona motore nel rullo. Prestare attenzione che tra il dente della corona ed il rullo non vi sia gioco.














Montare l'operatore tubolare con relativa corona (1) e ruota di trascinamento (2). Inserire l'operatore tubolare con corona e ruota di trascinamento precedentemente montate dentro il rullo, assicurandosi che ruota e corona siano opportunamente bloccate nel rullo. Verificare il corretto serraggio della corona e della ruota di trascinamento nel rullo.



Agganciare il componente montato costituito da rullo, operatore tubolare e supporto calotta nel cassetto e bloccare l'operatore secondo il tipo di fissaggio del supporto a muro con coppiglia o coppiglia a molla.




	<p><b>Posa del cavo di collegamento</b></p> <p>Posare e fissare il cavo di collegamento all'operatore tubolare in salita. Il cavo motore ed eventualmente l'antenna non devono entrare nella zona di avvolgimento. Coprire gli spigoli appuntiti.</p>
---	---

## Messa in funzione

<p><b>Spiegazione dei simboli</b></p>	
	<p><b>Tasto SALITA</b></p>
	<p><b>Tasto STOP</b></p>
	<p><b>Tasto DISCESA</b></p>
	<p><b>Tasto programmazione</b></p>
	
	<p><b>Operatore tubolare conferma con 1x clac</b></p>
	<p><b>Operatore tubolare conferma con 2x clac</b></p>
	<p><b>Operatore tubolare conferma con 3x clac</b></p>
	<p><b>1 = Interruttore del senso di rotazione</b>  <b>2 = Interruttore radio</b></p>
	<p><b>Sbloccato</b></p>
	<p><b>Bloccato</b></p>
<p><b>Perno</b></p>	<p><b>Parte mobile del sistema di bloccaggio sul terminale dell'impianto di protezione solare</b></p>
<p><b>Dispositivo di bloccaggio</b></p>	<p><b>Parte fissa del sistema di bloccaggio nella guida dell'impianto di protezione solare</b></p>

230V AC / 50 Hz 		<b>Collegare l'operatore tubolare</b> Collegare l'operatore tubolare all'alimentazione di tensione.
		
1 = blu	3 = nero	
2 = marrone	4 = verde-giallo	
		<b>Portare l'operatore tubolare in modalità di programmazione</b> Predisporre l'operatore tubolare in modalità di programmazione attivando l'alimentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Attivare ora l'alimentazione.</li> <li>▸ L'operatore tubolare andrà in modalità di programmazione per 3 minuti.</li> </ul>

**i** Se si devono collegare più operatori tubolari in parallelo, è possibile escluderne uno o più dalla modalità di programmazione spingendo in posizione esterna l'interruttore radio, dopo che è stata data tensione.

		<b>Predisporre l'operatore tubolare in modalità di programmazione tramite interruttore radio</b> Spingere l'interruttore radio nella posizione interna. Qualora l'interruttore radio si trovi già in questa posizione, spingerlo all'esterno e quindi di nuovo nella posizione interna. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ L'operatore tubolare andrà in modalità di programmazione per 3 minuti.</li> </ul>
--	--	---

## Gestione intelligente dell'installazione


### Indicatore di stato dei finecorsa

Un breve arresto seguito dalla ripresa della corsa segnala che nell'attuale direzione di corsa non è ancora stato impostato alcun finecorsa.

### Conclusione dell'installazione al termine della programmazione del finecorsa

L'operatore memorizza l'impostazione del finecorsa in modo definitivo dopo che ciascun finecorsa viene raggiunto per 3 volte. L'installazione è quindi terminata. Se un finecorsa viene impostato su un punto, questo viene subito memorizzato definitivamente.

## Programmazione del trasmettitore master

		Premere il tasto di programmazione per 3 secondi durante la modalità di programmazione. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▸ In questo modo la fase di programmazione può considerarsi conclusa.</li> </ul>
---	--	---

**i** Se nel ricevitore è già stato memorizzato un trasmettitore, premere il tasto programmazione per 10 secondi.

## Verifica dell'assegnazione del senso di rotazione

Il senso di rotazione può essere invertito in 2 modi diversi



- Inversione del senso di rotazione tramite selettore del senso di rotazione
- Inversione del senso di rotazione tramite trasmettitore master

## Inversione del senso di rotazione tramite selettore del senso di rotazione

Premere il tasto SALITA o DISCESA

- ▷ Il telo si sposta nella direzione desiderata
- ▶ L'assegnazione del senso di rotazione è OK.

Se il telo si sposta nella direzione sbagliata, è necessario modificare l'assegnazione del senso di rotazione. Procedere come indicato di seguito:



Portare l'interruttore del senso di direzione (1) nella posizione opposta.

- ▷ L'assegnazione del senso di rotazione è stata modificata.
- ▶ Verificare nuovamente l'assegnazione del senso di rotazione.

## Inversione del senso di rotazione tramite trasmettitore master



**Il senso di rotazione può essere modificato soltanto se non è impostato alcun finecorsa.**

Premere il tasto SALITA o DISCESA.

- ▷ Il telo si sposta nella direzione desiderata.
- ▶ L'assegnazione del senso di rotazione è OK.

Se il telo si sposta nella direzione sbagliata, è necessario modificare l'assegnazione del senso di rotazione. Procedere come indicato di seguito:



Premere per primo il tasto di programmazione, entro 3 secondi premere anche il tasto SALITA e DISCESA e tenere premuto per 3 secondi.

- ▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un triplo "clac".

Verificare nuovamente l'assegnazione del senso di rotazione.





## Impostazione dei fine corsa

### Attenzione

**Gli operatori tubolari sono stati progettati per un servizio di breve durata (S2/servizio di breve durata 4 min). Un interruttore termico integrato impedisce il surriscaldamento dell'operatore tubolare. Alla messa in funzione (telo lungo o tempo di corsa lungo) è possibile che la protezione termica scatti. In questo caso, l'operatore si arresta. Dopo pochi minuti di raffreddamento, l'impianto è di nuovo funzionante.**

**La piena durata d'inserzione viene raggiunta dall'operatore solo quando si è raffreddato raggiungendo la temperatura ambiente. Evitare che la protezione termica scatti nuovamente.**

**i** L'impostazione dei finecorsa può essere eseguita esclusivamente mediante il trasmettitore master. L'assegnazione del senso di rotazione deve essere corretta. Durante l'impostazione dei finecorsa l'operatore tubolare si sposta in funzionamento a uomo presente e indicatore di stato dei finecorsa. Nel caso in cui l'operatore tubolare dovesse interrompere anticipatamente la propria corsa di salita a causa di un ostacolo è possibile liberare il telo facendo girare l'operatore nella direzione opposta, e, dopo aver eliminato l'ostacolo, programmare il fine corsa alto desiderato eseguendo un nuovo movimento in salita.


	<p><b>Fase di installazione 1:</b></p> <p>Con il tasto SALITA raggiungere il fine corsa alto fino all'arresto automatico dell'operatore tubolare.</p>
	<p><b>Fase di installazione 2:</b></p> <p>Raggiungere e oltrepassare con il perno del terminale il punto di bloccaggio e arrestare immediatamente l'operatore tubolare. Quindi premere prima il tasto programmazione e successivamente anche il tasto DISCESA. Il fine corsa di bloccaggio viene memorizzato e l'operatore tubolare conferma l'operazione con un clac.</p>
	<p><b>Fase di installazione 3:</b></p> <p>Raggiungere con il tasto SALITA il punto di bloccaggio fino all'arresto automatico dell'operatore. L'operatore tubolare si spegne automaticamente.</p>
	<p><b>Fase di installazione 4:</b></p> <p>Con il tasto DISCESA spostare il perno verso il basso allontanandolo del dispositivo di bloccaggio e arrestare immediatamente l'operatore tubolare. Quindi premere prima il tasto programmazione e successivamente anche il tasto DISCESA. Il fine corsa di sbloccaggio viene memorizzato e l'operatore tubolare conferma l'operazione con un clac.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La programmazione dei fine corsa è terminata.</li> </ul> <p>Mediante scorrimento verso il basso o verso l'alto la protezione solare viene automaticamente bloccata o sbloccata nella posizione di fine corsa basso.</p>

## Cancellazione dei finecorsa

### Attenzione

La cancellazione dei finecorsa determina anche la cancellazione di tutte le funzioni impostate (finecorsa intermedio I, finecorsa intermedio II).

**i** La cancellazione dei finecorsa impostati può essere eseguita esclusivamente tramite il trasmettitore master.




	<p>Premere per primo il tasto programmazione, entro 3 secondi premere anche il tasto STOP e tenere premuti entrambi i tasti per 10 secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▶ I finecorsa sono stati cancellati.</li> </ul>
---	--




## Fine corsa intermedio I in DISCESA

**i** Il fine corsa intermedio I è un punto del telo liberamente selezionabile. In prossimità del fine corsa alto o basso non è possibile impostare il fine corsa intermedio I. Prima di impostare il fine corsa intermedio I è necessario programmare entrambi i fine corsa. La cancellazione di entrambi i fine corsa determina anche la cancellazione di questa funzione impostata.




### Impostazione del fine corsa intermedio I

	Far scorrere il telo fino al fine corsa intermedio I desiderato.
 	Quindi premere prima il tasto STOP, entro 3 secondi premere anche il tasto DISCESA e tenere premuti entrambi i tasti. <ul style="list-style-type: none"><li>▸ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li><li>▸ Il fine corsa intermedio I è stata memorizzato.</li></ul>

### Raggiungimento del fine corsa intermedio I

2x		Premere 2 volte il tasto DISCESA entro un secondo. <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Il telo raggiunge il fine corsa intermedio I.</li></ul>
----	---	--




### Cancellazione del fine corsa intermedio I

2x		Far scorrere il telo fino al fine corsa intermedio I.
 	Quindi premere prima il tasto STOP, entro 3 secondi premere anche il tasto DISCESA e tenere premuti entrambi i tasti. <ul style="list-style-type: none"><li>▸ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li><li>▸ Il fine corsa intermedio I è stata cancellato.</li></ul>	


## Fine corsa intermedio II in posizione Salita

**i** Il fine corsa intermedio II è un punto del telo liberamente selezionabile. In prossimità del fine corsa alto o basso non è possibile impostare il fine corsa intermedio II. Prima di impostare il fine corsa intermedio II è necessario programmare entrambi i fine corsa. La cancellazione di singoli fine corsa e la cancellazione di entrambi i fine corsa determina anche la cancellazione di questa funzione impostata.





### Impostazione del fine corsa intermedio II

	Far scorrere il telo fino al fine corsa intermedio II desiderato.
 	Quindi premere prima il tasto STOP, entro 3 secondi premere anche il tasto SALITA e tenere premuti entrambi i tasti. <ul style="list-style-type: none"><li>▸ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li><li>▸ Il fine corsa intermedio II è stata memorizzato.</li></ul>

## Raggiungimento del fine corsa intermedio II







2x		Premere 2 volte il tasto SALITA entro un secondo. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Il telo raggiunge il fine corsa intermedio II.</li> </ul>
----	---	---

## Cancellazione del fine corsa intermedio II

2x		Far scorrere il telo fino al fine corsa intermedio II.
 + 		Quindi premere prima il tasto STOP, entro 3 secondi premere anche il tasto SALITA e tenere premuti entrambi i tasti. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▶ Il fine corsa intermedio II è stato cancellato.</li> </ul>

## Programmazione di ulteriori trasmettitori







**i** Oltre al trasmettitore master, nell'operatore tubolare è possibile programmare altri max. 15 trasmettitori. Prima della programmazione di un sensore sole-vento, occorre programmare i finecorsa del rispettivo operatore.

		Premere per 3 secondi il tasto di programmazione del trasmettitore master. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li> </ul>
		Quindi premere per 3 secondi il tasto di programmazione di un nuovo trasmettitore non ancora noto all'operatore tubolare. In tal modo viene attivata per 3 minuti la modalità di programmazione dell'operatore tubolare per un nuovo trasmettitore. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li> </ul>
		Premere quindi nuovamente per 3 secondi il tasto di programmazione del nuovo trasmettitore da programmare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▶ Il nuovo trasmettitore è stato programmato.</li> </ul>




## Cancellazione dei trasmettitori

### Cancellazione singola dei trasmettitori

**i** Il trasmettitore master non può essere cancellato. Può essere solo sovrascritto (vedere Programmazione del trasmettitore master [▶ 11]).

		Premere per 3 secondi il tasto di programmazione sul trasmettitore master. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li> </ul>
		Quindi premere per 3 secondi il tasto programmazione del trasmettitore da cancellare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li> </ul>
		Quindi premere ancora una volta per 10 secondi il tasto programmazione del trasmettitore da cancellare. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▶ Il trasmettitore è stato cancellato dalla memoria dell'operatore tubolare.</li> </ul>

## Cancellazione di tutti i trasmettitori (escluso il trasmettitore master)

	<p>Premere per 3 secondi il tasto di programmazione sul trasmettitore master.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li> </ul>
	<p>Premere ancora una volta per 3 secondi il tasto di programmazione sul trasmettitore master.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un "clac".</li> </ul>
	<p>Premere ancora una volta per 10 secondi il tasto di programmazione sul trasmettitore master.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▶ Tutti i trasmettitori (ad eccezione del trasmettitore master) sono stati cancellati dalla memoria del ricevitore</li> </ul>



## Sovrascrittura del trasmettitore

Il trasmettitore master può essere sovrascritto in 2 modi diversi:

- Predisporre l'operatore tubolare in modalità di programmazione attivando l'alimentazione.
- Predisporre l'operatore tubolare in modalità di programmazione tramite l'interruttore radio


### Predisporre l'operatore tubolare in modalità di programmazione attivando l'alimentazione.

**i** Affinché il nuovo trasmettitore master venga programmato solo nella memoria dell'operatore tubolare desiderato, è necessario disattivare la modalità di programmazione da tutti gli altri operatori tubolari collegati alla stessa alimentazione di tensione. A tale scopo, dopo aver riattivato l'alimentazione eseguire un comando di salita, discesa o stop con il trasmettitore di questi operatori tubolari oppure portare l'interruttore radio dall'interno all'esterno. Qualora l'interruttore radio si trovi già in questa posizione, spingerlo verso l'interno e quindi di nuovo nella posizione esterna.

<p>230V AC / 50 Hz</p> 	<p>Scollegare l'alimentazione di tensione dell'operatore tubolare e ricollegarla dopo 5 secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ L'operatore tubolare andrà in modalità di programmazione per 3 minuti.</li> </ul>				
<table border="1"> <tr> <td>1 = blu</td> <td>3 = nero</td> </tr> <tr> <td>2 = marrone</td> <td>4 = verde-giallo</td> </tr> </table>	1 = blu	3 = nero	2 = marrone	4 = verde-giallo	
1 = blu	3 = nero				
2 = marrone	4 = verde-giallo				
	<p>Quindi premere per 10 secondi il tasto di programmazione del nuovo trasmettitore master.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".</li> <li>▶ Il nuovo trasmettitore master è stato programmato e il vecchio trasmettitore master è stato sovrascritto.</li> </ul>				




## Predisporre l'operatore tubolare in modalità di programmazione tramite l'interruttore radio



Spingere l'interruttore radio nella posizione interna. Qualora l'interruttore radio si trovi già in questa posizione, spingerlo all'esterno e quindi di nuovo nella posizione interna.

- L'operatore tubolare andrà in modalità di programmazione per 3 minuti.



Quindi premere per 10 secondi il tasto di programmazione del nuovo trasmettitore master.

- L'operatore tubolare conferma l'operazione con un doppio "clac".
- ▶ Il nuovo trasmettitore master è stato programmato e il vecchio trasmettitore master è stato sovrascritto.

## Smaltimento

Questo prodotto è realizzato con diversi materiali che devono essere smaltiti correttamente. Informarsi sui regolamenti validi nel proprio paese per i sistemi di riciclaggio o di smaltimento per questo tipo di prodotto.

L'imballo deve essere smaltito correttamente.

## Manutenzione

Questi operatori non richiedono manutenzione

## Dati tecnici Ø45

Tipo	R12/17C SEFT1
Coppia nominale [Nm]	12
Velocità giri [ $\text{min}^{-1}$ ]	17
Capacità gabbia finecorsa	64 giri
Tensione nominale	230 V CA / 50 Hz
Potenza assorbita [W]	110
Assorbimento [A]	0,50
Modo di funzionamento	S2 4 min.
Indice di protezione	IP 44
Ø interno minimo del tubo [mm]	47
Frequenza	868,3 MHz
Livello di pressione acustica ponderata [dB(A)]	≤ 70



## Cosa fare, se...?

Problema	Rimedio
L'operatore tubolare non funziona.	Programmare un nuovo trasmettitore.
	Portare il trasmettitore all'interno della portata dell'operatore tubolare.
	Premere il tasto di movimento o il tasto STOP sul trasmettitore almeno 5 volte.
	Posizionare correttamente le batterie o utilizzare batterie nuove.
	Controllare il collegamento elettrico.
	L'interruttore termico nell'operatore tubolare è intervenuto. Attendere 5 - 10 min.
Non è possibile impostare il senso di rotazione dell'operatore.	Cancellare i finecorsa (vedere Cancellazione dei finecorsa [► 13]) e reimpostare l'assegnazione del senso di rotazione.
Dopo la cancellazione dei fine corsa il senso di rotazione non è più corretto.	Effettuare un'inversione del senso di rotazione con il trasmettitore master o il selettore del senso di rotazione dell'operatore tubolare.
L'operatore tubolare si ferma a caso e non è possibile continuare nella stessa direzione.	L'operatore tubolare ha rilevato un aumento di carico. Avanzare brevemente nella direzione opposta, quindi procedere nella direzione desiderata.
	Questa applicazione sovraccarica l'operatore tubolare. Utilizzare un operatore tubolare con una coppia più potente.
L'operatore tubolare non esegue il bloccaggio. L'operatore tubolare raggiunge automaticamente il punto di bloccaggio 3 volte.	Errata programmazione del punto di bloccaggio. Riprogrammare nuovamente i fine corsa.
L'operatore tubolare non esegue lo sbloccaggio. L'operatore tubolare raggiunge automaticamente il punto di sbloccaggio 5 volte.	Errata programmazione del punto di sbloccaggio. Riprogrammare nuovamente i fine corsa.

# Dichiarazione di conformità

BECKER-ANTRIEBE GMBH  
Friedrich-Ebert-Str. 2-4  
35764 Sinn, Germania



**BECKER**

- Originale -

## Dichiarazione di conformità UE

Documento n°/ Mese . Anno: **K004/06.16**

Con il presente documento dichiariamo che la serie di prodotti di seguito indicata

Denominazione prodotto: **Operatore tubolare**

Denominazione del tipo: **P3/30.., P4/16.., P5/16.., P5/20.., P5/30.., P9/16.., P13/9..,  
R8/17.., R12/17.., R18/11.., R20/17.., R30/11.., R30/17..,  
R35/11.., R40/17.., R50/11..,  
L44/14.., L50/11.., L50/17.., L60/11.., L60/17.., L70/17..,  
L80/11.., L80/17.., L100/11.., L120/11..**

Versione: **C, R, S, F, P, E, O, A0...Z9, +**

a partire dal numero di serie: a partire da **162600001**

è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

**Direttiva 2006/42/CE (MD)**

**Direttiva 2014/53/UE (RED)**

**Direttiva 2011/65/UE (RoHS)**

Sono inoltre rispettati gli obiettivi di protezione richiesti dalla **Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE** Allegato I Punto 1.5.1 della Direttiva 2006/42/CE.

Norme applicate:

**EN 60335-1:2014**

**EN 60335-2-97:2015**

**EN 61000-6-3:2011**

**ETSI EN 301489-3:2013**

**EN 14202:2004**

Soggetto incaricato della compilazione della documentazione tecnica:  
Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2-4, 35764 Sinn, Germania

La presente dichiarazione di conformità è stata rilasciata:

Sinn, 23.06.2016

Luogo, data

Ing. Dieter Fuchs, Direzione aziendale

La presente dichiarazione certifica la conformità alle normative citate, ma non costituisce una garanzia sulle caratteristiche del prodotto.

Le istruzioni sulla sicurezza contenute nella documentazione allegata al prodotto devono essere scrupolosamente rispettate!



**BECKER**

